


630 x 148.5 mm



COVER



www.bluestork.eu

A doubt, a question? Do not hesitate to contact us:

Un doute, une question ? N'hésitez pas à nous contacter :

¿Tiene alguna duda o pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:


Haben Sie Zweifel oder eine Frage? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Twijfels of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:


support@axs-group.com



Plug & play



Does not require any driver, is automatically recognized by your system. Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système. No requiere ningún controlador, es reconocido automáticamente por su sistema. Non richiede driver e viene riconosciuto automaticamente dal sistema. Benötigt keinen Treiber, wird automatisch von Ihrem System erkannt. Vereist geen stuurprogramma en wordt automatisch herkend door je systeem.



1	Left clic / Clic gauche / Clic izquierdo / Linksklick / Klik links
2	Right clic / clic droit / Clic derecho / Rechtsklick / Klik met de rechtermuisknop
3	Scroll wheel / Molette / Rueda de desplazamiento / Rotella di scorrimento / Scrollrad / Scrollwiel
4	DPI switch / Commutateur DPI / Interruptor DPI / Interruttore DPI / DPI-Schalter / DPI-schakelaar

Technical specifications caractéristiques techniques

Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Abmessungen / Afmetingen	112.5 x 60.7 x 33 mm
Connected by / Connexion / Conexión / Verbindung / Aansluiting	USB-A / USB-C
Material / Matériau / Material / Material / Materiaal	ABS
DPI	800-1200-1600-2400
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Gewicht	68 g

Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Abmessungen / Afmetingen	427.64 x 116.55 x 21.37 mm
Connected by / Connexion / Conexión / Verbindung / Aansluiting	USB-A / USB-C
Material / Matériau / Material / Material / Materiaal	ABS
Keys Life / Durée de vie des touches / Vida clave / Lebensdauer der Tasten / Sleutel leven	3 million clicks
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Gewicht	488 g

Multimedia shortcuts Raccourcis multimédia

	Decrease backlight Diminuer le rétroéclairage Atenuación de la luz de fondo
	Increase backlight Augmenter le rétroéclairage Aumentar la retroiluminación
	Application switch Changer d'application Cambiar la aplicación
	Search Recherche Búsqueda
	Zoom out Dézoom Zoom -
	Zoom in Zoomer Zoom +
	Previous track Piste précédente Pista anterior
	Play - Pause
	Next track Piste suivante Siguiente pista
	Mute Silence Silencio
	Decrease volume Diminuer le son Disminución del sonido
	Increase volume Augmenter le son Aumentar el sonido
	Eject Ejecter Expulsar

PACK MAC



CLAVIER ET SOURIS FILAIRE
USB-C & USB-A



BACK

BLUESTORK PACK-MAC-W/FR ©2025
Made in China
Distributed by :
AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below:
Wired Mac keyboard and mouse
Bluestork PACK-MAC-W/FR - EAN 3760162053807

Conforms to the following essential requirements and standards:

UE directives	Conforms to
EMC DIRECTIVE 2014/30/EU	EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

Signed at SAINT OUEEN L'AUMONE, 5 september 2025
By Stefan Riesser
President AXS

PRECAUTIONS :

Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference: Read the safety and operating instructions carefully before operating this product. Observe all warnings on the product and in the operating instructions. Do not place this product in direct sunlight or near a heat source. Do not use in a damp environment. Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair. If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible. Do not disassemble or attempt to repair this product yourself: Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center. Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty. If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below.

WARRANTY:

AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops. The warranty is only valid in the country of purchase. Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty. The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The warranty is reserved for the first end-user purchaser. AXS reserves the right to repair or exchange the defective product at its sole discretion. Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

ENVIRONMENT :

THE PRODUCT: The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to inform consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance. BATTERIES: Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations. This device contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC, which must not be disposed of with household waste. Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries. Correct disposal of batteries helps protect the environment and your health.

PACKAGING :

AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic. To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.

BLUESTORK PACK-MAC-W/FR ©2025
Made in China
Distribué par :
AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

DECLARATION DE CONFORMITE UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous :
Clavier et souris filaires pour Mac
Bluestork PACK-MAC-W/FR - EAN 3760162053807

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

Directives UE	Conforme suivant
EMC DIRECTIVE 2014/30/EU	EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

Fait à SAINT OUEEN L'AUMONE, le 5 septembre 2025
Par Stefan Riesser
Président AXS

PRECAUTIONS :

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure: Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation. Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide. Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants. Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyage pour vitres. Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même : L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche. Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie. Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeable, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :

GARANTIE :

AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés. La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit. Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS. Les dispositions légales allant au-delà des énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :

LE PRODUIT : La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

LES PILES ET BATTERIES : Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

EMBALLAGE :

AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique. Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.