If an unusual smell or heat comes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.
Do not disassemble or attempt to repair this product yourself: Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. The repair should be entrusted to a specialist. Send the product to your nearest service center.
Do not attempt to disassemble or modify this product. There are no user serviceable parts inside this product, and unauthorized modifications will void the warranty.

WARRANTY:

- AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with obvious defects in materials or workmanship. The warranty does not apply in the following cases: lack of use, mechanical electrical damage resulting from use not in accordance with the intended use, damage resulting from a case of force majeure, bad weather or natural disasters or repair unsuitable carried out by non-approved workshops.
- The warranty is only valid in the country of purchase of the product.
- The batteries, the battery as well as the normal wear and tear of the parts are not covered by the guarantee.- The guarantee is only guaranteed on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for repair under warranty is at the customer's own risk. The warranty is reserved for the first purchaser who is an end user. The repair or exchange of the defective product is left to the sole discretion of AXS.
- The legal provisions going beyond the cases set out here and which would come into force in your country will prevail against these provisions.

ENVIRONMENT :

THE PRODUCT: The crossed-out dustbin affixed to the product (including accessories) signifies that it belongs to the family of electrical and electronic equipment. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) but also to ensure the protection of the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the regular municipal waste stream. Used devices must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of the materials that compose them and reduce the impact on the environment and on human health. The symbol of the crossed-out dustbin is affixed to all products to remind you of the obligations of separate collection. Consumers should contact the local authorities or their retailer regarding the procedures to follow for the removal of their device.

PACKAGING :
AXS and Bluestork are committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling bin and is free of single-use plastic.
To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules implemented locally for this type of waste.

BLUESTORK M-WL-OFF65©2026
Made in China
Distribué par :
AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France
EU DECLARATION OF CONFORMITY
AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous :
Silent wireless mouse pply by BLUESTORK
Modèle : M-WL-OFF65/ BLACK/BLUE/GREY/PURPLE/RED - EAN : 3760162052404-3760162052503-3760162052411-3760162052640-3760162052480 est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

EU Directives	Conforms to
CE EMC DIRECTIVE	EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 301489-17 V3.3.1 (2024-09) EN 55032 :2015+A11 :2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Et dont la fréquence de transmission est : 2402 MHz - 2480MHz
Signé à SAINT OUEN L'AUMONE, 04/02/2026
Par Stefan Riesser, Président AXS
Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation. Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.
Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres. Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer. Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :
L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche. Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées entraineraient l'annulation de la garantie.

GARANTIE :
- AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sr les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électriques mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultats d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadaptée effectuée par des ateliers non agrées.
- La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.
- Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
- La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS.
- Les dispositions légales allant au-delà cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :
LE PRODUIT : La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

EMBALLAGE
AXS et Bluestork s'engagent pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique. Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

BLUESTORK

OFFICE 65

SOURIS SANS FIL SILENCIEUSE
MANUEL DE L'UTILISATEUR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connection I Connexion	2.4G/Bluetooth
Buttons I Boutons	6
DPI	800-1600-2400-3200-4800
Size I Taille	110*65*39 mm
Weight I Poids	80 g
Polling rate I Rafraîchissement	250 Hz
Voltage	3.7V/10 mA
Key life I Durée de vie boutons	300 millions
Battery I Batterie	500 Mah
Cable length I Longueur câble	50 cm
Compatibility	Windows, Mac



Minimum Charging Power / Puissance de charge minimale	1.1 mW
Maximum Charging Power / Puissance de charge maximale	1.15 mW
No charging Protocole / Pas de protocole de charge	
Charger not included / Chargeur non inclus	



1 Left clic / Clic gauche
2 Right clic / Clic droit
3 Next / Suivant
4 Previous / Précédent
5 Scroll wheel / Molette de défilement
6 DPI + / DPI -
7 2.4G / Bluetooth switch I Commutateur 2.4G / Bluetooth
8 Battery cover et nano receiver/Couvercle batterie-pile et nano récepteur

CONNECTION AND PAIRING STEPS
CONNEXION ET APPAIRAGE

2.4 GHz:
Insert the dongle into your computer's USB port.
Switch the switch on the bottom of the mouse to "2.4 GHz" and use your mouse.

Bluetooth:
Switch the button located under the mouse to "BT". Press the left and right buttons simultaneously, then press the scroll wheel.
Connect to the BT5.2 name displayed on your screen, and the mouse will pair.

2.4 G :
Insérez le dongle dans le port USB de votre ordinateur.
Commutez le bouton situé sous la souris sur "2.4G" et utilisez votre souris

Bluetooth :
Commutez le bouton situé sous la souris sur "BT". Appuyez simultanément sur le bouton gauche + droit puis appuyez sur la molette de défilement. Connectez vous sur le nom BT5.2 qui s'affiche à votre écran et la souris s'appaire.

2.4 GHz:
Conecte el adaptador al puerto USB de su computadora.
Coloque el interruptor en la parte inferior del mouse en "2.4 GHz" y úselo.

Bluetooth:
Coloque el interruptor en la parte inferior del mouse en "BT".
Presione los botones izquierdo y derecho simultáneamente y luego presione la rueda de desplazamiento. Conéctese al nombre de BT5.2que aparece en la pantalla y el mouse se emparejará.

2,4 GHz: Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss Ihres Computers. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Maus auf „2,4 GHz" und verwenden Sie die Maus.

Bluetooth: Stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Maus auf „BT". Drücken Sie gleichzeitig die linke und rechte Maustaste und anschließend das Scrollrad. Verbinden Sie sich mit dem auf Ihrem Bildschirm angezeigten Namen „BT5.2". Die Maus wird nun gekoppelt.

2,4 GHz:
Sluit de dongle aan op de USB-poort van uw computer.
Zet de schakelaar aan de onderkant van de muis op "2,4 GHz" en gebruik de muis.

Bluetooth:
Zet de schakelaar aan de onderkant van de muis op "BT". Druk tegelijkertijd op de linker- en rechtermuisknop en draai vervolgens aan het scrollwiel. Maak verbinding met de naam BT5.2 die op uw scherm wordt weergegeven. De muis wordt dan gekoppeld.

BLUESTORK M-WL-OFF65 ©2026
Made in China
Distributed by :
AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France
EU DECLARATION OF CONFORMITY
AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below :
Silent wireless mouse by BLUESTORK
Modèle : M-WL-OFF65/BALCK/BLUE/GREY/PURPLE/RED - EAN: 3760162052404-3760162052503-3760162052411-3760162052640-3760162052480
Conforms to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
CE EMC DIRECTIVE	EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 301489-17 V3.3.1 (2024-09) EN 55032 :2015+A11 :2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

And whose transmission frequency band is: 2402 MHz - 2480MHz
Signed at SAINT OUEN L'AUMONE, 02/04/2026
By Stefan Riesser, President AXS
PRECAUTIONS:
Product Safety Instructions. These safety instructions should be retained for future reference:
Before operating this device, carefully read the safety and operating instructions before using this product.
Heed all warnings on the product and in the instructions for use. Do not place this product in direct sunlight or near a heat source. Do not use it in a humid environment. Do not drop or subject this product to shock/vibration. Strong shocks can damage components.
Before cleaning an electrical product, turn it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.

BLUESTORK

www.bluestork.eu

A doubt, a question? Do not hesitate to contact us:

Un doute, une question ? N'hésitez pas à nous contacter :

¿Tiene alguna duda o pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Haben Sie Zweifel oder eine Frage? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Twijfels of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

support@axs-group.com

LE TRI FACILE
RECICLA Al Azul